



Voraussetzungen für eine reibungslose *hyperMILL*-Installation

Windows 10 und Windows 11

1. Ihre Festplatte sollte mind. 7 GB freien Speicherplatz haben
2. Wird Ihr Betriebssystem und Ihre CAD-Plattform von *hyperMILL* unterstützt? Überprüfen Sie dies bitte in den [Versionshinweisen](#) im Abschnitt **Unterstützte Software**.
3. Melden Sie sich als lokaler Administrator an.
4. Stoppen Sie den Scan-Vorgang Ihrer Antivirus-Software.

Außerdem empfiehlt OPEN MIND folgende Verzeichnisse, Dateitypen, Prozesse und Dienste vom Virenschutz auszuschließen:

Verzeichnisse	
NC-Datei	wird vom Anwender festgelegt
Postprozessor	wird vom Anwender festgelegt
CAD-Datei	wird vom Anwender festgelegt
hyperMILL-Installation	Standardpfad: C:\Programme\OPEN MIND\
Allgem. Arbeitsbereich	hyperMILL®-Einstellungen > Anwendung > Standardpfade
Projekt	hyperMILL®-Einstellungen > Dokument -> Verzeichnisse
Lizenzierungssoftware	C:\Program Files (x86)\CodeMeter
OPEN MIND Roaming	C:\Users\Benutzer-Name\AppData\Roaming\OPEN MIND
OPEN MIND Temp	C:\Users\Benutzer-Name\AppData\Local\Temp\OPEN MIND
OM ProgramData	C:\ProgramData\OPEN MIND

Dateitypen			
*.3df	*.nc	*.ovz	*.tmpof
*.comp	*.nclist	*.pcf	*.tool
*.def	*.ncmap	*.pof	*.vis
*.h	*.oma	*.ppcfg	*.vmm



Dateitypen			
*.hmc	*.omx	*.pprpt	*.vnc
*.hmrep	*.omgcfg	*.settings	
*.hvz	*.origin	*.so	

Diese Dateitypen sind vertrauenswürdig, da sie ausschließlich von *hyperMILL* erzeugt werden.

Prozesse		
CodeMeter.exe	GetHS.exe	omCheck_x64.exe
cyrunx64.exe	hmc.exe	omHV.exe
	LicenseManager.exe	omHV64.exe
		omToolDBW32.exe
		omToolDBX64.exe

Dienste

Der Dienst der CodeMeter.exe

Bitte lassen Sie die Antivirussoftware von Ihrer IT nach diesen Angaben einstellen.